

TRATAMIENTO DEL AIRE

GRUPOS MODULARES DE 1/4"

ARRANCADOR PROGRESIVO 1/4



Referencia: **AVP1/4**

Descripción

Presuriza gradualmente la instalación hasta que se alcanza la presión de trabajo. Antes de alcanzar la presión máxima disponible, se hace fluir el aire lentamente en el circuito de la parte inferior hasta alcanzar casi el 60% de la presión en la parte superior. Para fijar el tiempo de la puesta en presión, usar el regulador de flujo incorporado. Se puede fijar en la pared usando los orificios predispuestos.

Características

Referencia	Conexion	Presion min (bar)	P max entrada (bar)	Caudal a 6,3 bar dif P bar (NI/min)
AVP1/4	1/4	3	10	1570

A Agujero de fijación \varnothing 4,5 mm.

